



ZoomText 2021 Niveau 1, Logiciel d'agrandissement pour Windows, pour personnes déficientes visuelles, malvoyants

Agrandissez l'affichage à l'écran de votre système windows de 1.25 à 60 fois



550,00 €

Sommaire

[Présentation](#)

[Un agrandissement modulable](#)

[Amélioration des couleurs](#)

[Un suivi visuel intelligent](#)

[Recherche web améliorée](#)

[Définition de zones de lecture](#)

[Caméra Zoomtext](#)

[Une configuration adaptée à chacun](#)

[Un système de licence adapté à chaque situation](#)

[Compatibilité](#)

[Téléchargement](#)

[Produits similaires](#)

Présentation

ZoomText niveau 1 est un programme d'agrandissement pour ordinateurs PC sous Windows qui agrandit et met les informations en évidence afin de permettre à une personne déficiente visuelle d'accéder à l'informatique de manière autonome.

Un agrandissement modulable

Un agrandissement de 1 à 60 fois et 8 fenêtres zoom différentes vous permettent de configurer votre vue agrandie, conformément à vos besoins ; Les polices de caractères les plus graphiques sont parfaitement lisibles, quel que soit le grossissement utilisé.

Amélioration des couleurs

Des commandes innovantes de gestion des couleurs augmentent la clarté de l'écran et réduisent la fatigue oculaire. Les effets spéciaux incluent le mode teinté, bicolore et autres options permettant le remplacement des couleurs inconfortables.

Un suivi visuel intelligent

Il est possible de changer la couleur et la taille du pointeur de la souris pour le visualiser plus facilement. Des localisateurs spéciaux rendent également le curseur de texte aisément repérable et facile à suivre.

Recherche web améliorée

La Recherche Web améliorée de ZoomText vous offre la possibilité de rechercher des mots ou des phrases spécifiques dans certaines pages web. Vous pouvez également vous déplacer dans différentes pages afin d'y trouver des éléments qui vous intéressent. Lors de votre parcours dans une page, chaque objet ou élément détecté est mis en évidence et même énoncé si vous utilisez Zoomtext Niveau 2. Lorsqu'un élément a été trouvé, la Recherche Web peut entamer la lecture à haute voix à partir de cet endroit. Si l'objet est un lien vers une autre page, vous pouvez faire exécuter ce lien par la Recherche Web et continuer votre recherche sur la nouvelle page.

Définition de zones de lecture

Vous pouvez définir une zone précise dans un document en cours de lecture ou d'édition et d'un simple raccourci clavier, l'agrandissement se positionne sur les champs préalablement définis. La fonction Recherche de texte localise rapidement dans l'application le mot ou la phrase saisie.

Caméra Zoomtext

La fonction Caméra ZoomText vous permet d'utiliser n'importe quelle webcam haute-définition (HD) pour visualiser et agrandir des éléments imprimés ainsi que d'autres objets directement à l'écran de votre ordinateur, Y compris des tickets de caisse, des magazines, des photos, des prescriptions de médicaments, de petits bricolages et bien plus encore. Des commandes très simples vous permettent d'utiliser rapidement la fonction zoom, de choisir entre des couleurs à fort contraste, et de basculer entre un Plein écran et un écran partiel vous permettant de voir en même temps l'image caméra et votre bureau Windows.

Une configuration adaptée à chacun

Compte tenu des nombreuses possibilités de personnalisation de Zoomtext, vous pouvez sauvegarder vos préférences de couleurs, de taille ou encore de pointeur en fonction de vos activités, ce qui peut s'avérer également bien utile si vous êtes plusieurs à utiliser Zoomtext sur le même ordinateur.

Un système de licence adapté à chaque situation

ZoomText est fourni sous licence et nécessite une autorisation ou une activation pour fonctionner, dont le type à déterminer lors de son acquisition. Choisissez le mode d'autorisation qui vous convient :

- Autorisation et activation par Internet : Appelé activation par GLI (ou ILM en anglais), cette activation nécessite une connexion à Internet. Avec ce mode d'autorisation, vous disposez de trois jetons d'activations qui vous permettent, soit d'installer ZoomText sur 3 ordinateurs différents pour éventuellement travailler sur trois postes situés à différents endroits, soit d'installer ZoomText trois fois sur le même ordinateur, dans le cas d'une réinitialisation complète de celui-ci par exemple. Une fois que l'un des trois jetons d'activation a été utilisé, il ne peut pas être récupéré et lorsqu'il n'y en a plus, vous devrez nous contacter.
- Autorisation par dongle USB ou clé matérielle : Ce type d'autorisation nécessite qu'une clé USB spéciale soit directement connecté à l'ordinateur sur lequel ZoomText est installé pour que ce dernier puisse fonctionner. Si la clé matérielle n'est pas branchée, ZoomText se lancera en mode démonstration. Ce mode d'autorisation est particulièrement adapté aux utilisateurs travaillant sur plus de trois postes informatiques, tels que les employés itinérants, les élèves devant changer de salle de classe fréquemment ou encore les personnes effectuant des stages dans des entreprises différentes.

En plus de ces différents modes d'autorisation, Zoomtext propose une licence professionnelle adaptée aux entreprises utilisant des outils avancés de gestion à distance, tels que Microsoft Remote Desktop, Terminal Server ou Citrix, ainsi que des licences multi-postes destinées aux grandes structures.

Compatibilité

- Système d'exploitation : Windows® 10, Windows 8.1, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server® 2016, Windows Server 2012, et Windows Server 2008
- Processeur : 1,5 GHZ minimum
- Mémoire vive :
 - 64-bit : 4 Go minimum (8 Go recommandés)
 - 32-bit : 2 Go recommandés
- Espace disque requis : 20 à 690 Mo requis par voix pour installer Vocalizer Expressive, Vocalizer Direct, ou RealSpeak Solo Direct (la taille du fichier de voix peut varier selon la voix)
- Vidéo : Une carte graphique capable d'afficher en résolution d'écran de 800 x 600 avec des couleurs 16-bit (1024 x 768 recommandée en couleurs 32-bit)
- Son : Une carte son compatible Windows (pour restitution vocale si applicable)
- Affichage multipoint pour la prise en charge de l'écran tactile (si nécessaire)
- 1 ou plusieurs Ports USB pour la prise en charge d'une caméra ou d'un scanner et/ou d'un dongle d'autorisation (clé matérielle)